Italiano 2

INTEX® MANUALE DI ISTRUZIONI GETTO MULTICOLORE PER PISCINE Modello SCL306


LEGGERE E SEGUIRE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE IL PRODOTTO

A ATTENZIONE

- La pompa deve essere assemblata e disassemblata solo da un adulto.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Evitare che questo prodotto sia utilizzato dai bambini.
- · Non afferrare, tirare, spingere, ostruire o appoggiarsi allo spruzzatore.
- Verificare che tutte le viti del morsetto, l'adattatore A e il tubo siano fissati saldamente.
- La prodotto deve essere usata soltanto secondo le istruzioni riportate sul manuale.

IL MANCATO RISPETTO DI QUESTE AVVERTENZE E DELLE ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO E UTILIZZO COMPORTA IL RISCHIO DI LESIONI GRAVI, AFFOGAMENTO O DANNI A PROPRIETÀ.

ELENCO DEI COMPONENTI



NOTA: I disegni sono da considerarsi soltanto a scopo di esempio. Potrebbero non rispecchiare il reale prodotto. Non in scala.

NO RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	Q.TÀ	CODICE RICAMBIO
1	Gruppo testa spruzzatore	1	12273
2	Copertura superiore e inferiore con set di viti	1	12272
3	Morsetto dello spruzzatore con viti	1	12280
4	Adattatore A	1	10849

INTEX®

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos obs derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in Chilanal/mprimé en Chilne/Impreso en Chilne/Gerreto Chilana/Gerreto (Tohina).

© 11 Trademarks used in some countries of the world under license from/® 11 Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marques registrades utilisées dans certains pays sous licence de/Marques voir lintex Marketing Ltd. tol/Ai/Alan Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, C. 49801 - Distributed in the Europaischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4708 PB Roosendaal – The Netherlands - Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viladuct, London EC14 207, UK.

Generali

- Non sono necessari attrezzi per il montaggio.
- Adatto a tutte le Ultra Frame e le Frame in metallo rotonde e rettangolari (non adatto alle Easy Set, le Frame ovali e le piscine a pannelli).
- La luce LED è alimentata da un generatore idroelettrico integrato, pertanto non sono necessarie batterie o collegamenti elettrici.
- Luci di 3 colori: rosso, blu e verde. Intervallo di 10 secondi tra un colore e l'altro. L'effetto luminoso è maggiormente apprezzabile di notte o in condizioni di bassa luminosità ambientale.
- Portata della pompa richiesta: 3,785-12,112 L/h (1,000-3,200 gph). Portata del sistema richiesta: 2,271-7,570 L/h (600-2,000 gph).
- Verificare che la pompa e la piscina siano installate e riempite d'acqua.
- Rimuovere lo spruzzatore prima di posizionare una copertura sopra la piscina.
- Quando non è in uso, rimuovere lo spruzzatore dalla piscina e conservarlo in un posto sicuro in interni.
- Per malfunzionamenti di piscina e pompa filtro, fare riferimento ai rispettivi manuali di istruzioni.

Istruzioni di montaggio

1. Posizionare il morsetto dello spruzzatore sopra una delle travi orizzontali superiori della piscina frame in metallo, entro la portata del tubo di ritorno della pompa filtro, e serrare a mano le viti del morsetto. Vedi Fig. 1.





FIG (1)

2. Per pompe filtro con valvola a stantuffo e tubo da 38 mm (1.5 in):


- a) Spegnere la pompa filtro, chiudere la valvola a stantuffo di ingresso e scollegare il tubo di ritorno della pompa (dalla pompa alla piscina) dalla valvola a stantuffo di ingresso.
- b) Collegare il tubo di ritorno della pompa direttamente all'ingresso dello spruzzatore. Vedi Fig. 2. Accendere la pompa filtro.





3. Per pompe filtro con tubo da 32 mm (1.25 in):

- a) Spegnere/scollegare la pompa filtro, coprire l'attacco di ingresso dall'interno della piscina per evitare che l'acqua fuoriesca, scollegare il tubo di ritorno della pompa (dalla pompa alla piscina) dall'attacco di ingresso della piscina.
- Fissare l'adattatore A (4) all'ingresso dello spruzzatore, quindi collegare il tubo di ritor no all'adattatore A. Vedi Fig. 3. Accendere/collegare la pompa filtro.



Istruzioni per la cura e la conservazione

- Controllare regolarmente che nessun componente sia danneggiato o usurato. Sostituire immediatamente i componenti danneggiati.
- 2. Usare una spugna e acqua pulita per rimuovere macchie o tracce di sporcizia.
- Disassemblare il prodotto quando la temperatura scende sotto i 5°C (41°F) seguendo le istruzioni di assemblaggio al contrario, drenare l'acqua dallo spruzzatore e verificare che tutti i componenti siano completamente asciutti prima di riporlo.
- Conservare il prodotto e gli accessori in un luogo a temperatura controllata compresa tra 0° e 40°C.
- 5. L'imballo iniziale può essere usato come scatola di conservazione.

GUASTO	SOLUZIONI	
La luce LED è spenta/ lampeggia	 Assicurarsi che la pompa filtro sia funzionante e collegare lo spruzzatore LED per piscine al tubo di ritorno dell'acqua, come riportato alla sezione "Installazione". Verificare che la portata del sistema pompa sia compresa tra i valori specificati. Se la portata del sistema è inferiore a 2,271 L/h (600 gph), sostituire la pompa con un sistema di maggiore portata. Pulire o sostituire la cartuccia. Se si utilizza una pompa a sabbia, assicurarsi che la sabbia stessa sia pulita facendo un retro lavaggio. Usare un tubo da giardino per lavare l'apertura della testa dello spruzzatore. Verificare che nel gruppo testa dello spruzzatore non siano presenti depositi o sabbia. Contattare il Centro Assistenza Intex. 	
Prestazioni del getto d'acqua insoddisfacenti	 Rimuovere con le dita la sporcizia sull'apertura della testa dello spruzzatore. Le prestazioni dipendono dalla portata della pompa filtro. Se le prestazioni dello spruzzatore non sono soddisfacenti, si raccomanda una pompa filtro di maggiore portata. 	
Il getto esce dalla piscina	Le prestazioni dipendono dalla portata della pompa filtro, sostituire la pompa con un sistema di portata inferiore.	

GARANZIA LIMITATA

285 IO

La Getto multicolore per piscine è realizzata usando materiali di alta qualità e fattura. La garanzia si applica solo al LED. Tutti i prodotti Intex sono stati testati e non presentano difetti di fabbrica. Questa garanzia è limitata solo alla Getto multicolore per piscine.

Questa garanzia si aggiunge a, e non è in sostituzione di, vostri diritti di legge. Qualora questa garanzia non rispetti i vostri diritti di legge, questi ultimi hanno la priorità. Ad esempio, le leggi a tutela dei consumatori all'interno dell'Unione Europea, prevedono dei diritti di legge aggiuntivi alla copertura prevista da questa garanzia. Per conoscere i diritti garantiti dalla UE, visitate il sito: http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact en/htm.

Le disposizioni della presente garanzia si riferiscono esclusivamente all'acquirente e non sono cedibili ad altri. La presente garanzia ha durata di 1 anno dalla data d'acquisto. Conservare la ricevuta d'acquisto insieme al manuale d'istruzione, come prova d'acquisto che dovrà essere esibita insieme alla garanzia in caso di reclami.

Se viene scoperto un difetto di fabbrica entro un anno dall'acquisto, prego contattare il Centro Assistenza appropriato tra quelli elencati nella pagina "Centri Assistenza Autorizzati". Il Centro Assistenza determinerà la validità del reclamo. Se il prodotto è coperto dalle disposizioni della garanzia, il prodotto verrà riparato o sostituito, con lo stesso prodotto o un altro di valore simile (a scelta di Intex), senza nessun costo aggiuntivo per il cliente finale.

Oltre a questa garanzia e ad eventuali altri diritti garantiti dal rispettivo paese di appartenenza, non sono previste ulteriori garanzie. Anche se previsto dal paese di appartenenza, in nessun caso Intex sarà responsabile nei confronti dell'utente o di terzi per danni diretti o indiretti derivanti dall'uso del Getto multicolore per piscine, o per azioni da parte di Intex, suoi agenti e suoi dipendenti (compresa la fabbricazione del prodotto). Alcuni paesi o giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione dei danni incidentali o consequenziali, pertanto la suddetta limitazione o esclusione potrebbe non applicarsi a voi.

La presente garanzia non trova applicazione qualora:

- Se Getto multicolore per piscine è soggetto a negligenza, utilizzo o applicazioni non idonee, incidenti, per operazioni improprie, voltaggio non idoneo o diverso da quello indicato nelle istruzioni, manutenzione o conservazione non corretta;
- Se Getto multicolore per piscine è soggetto a danneggiamento a causa di circostanze non controllabili da Intex, incluse ma non limitate a, normale usura e danni causati da esposizione al fuoco, inondazioni, gelo, pioggia o altri eventi atmosferici;
- Per parti e componenti non vendute da Intex; e/o;
- Per modifiche non autorizzate, riparazioni o smontaggio al Getto multicolore per piscine da soggetti diversi del personale del centro assistenza Intex.

Danni a persona o a cosa non vengono coperti da questa garanzia.

Leggere attentamente il manuale e seguire le istruzioni relative al funzionamento e manutenzione delle Getto multicolore per piscine. Controllare sempre il prodotto prima dell'uso. La garanzia può decadere se non vengono seguite le avvertenze.